




FILTRO INTERNO

INSTRUCCIONES - MANUAL DE USO



Modelo: BT 200/400/700

Antes de poner en funcionamiento este aparato, lea completamente este manual de uso y consérvelo a mano para futuras consultas.

CE IPX8 

AQUAVIE.France®

Prólogo

Gracias por la compra de su filtro BT AQUAVIE.


Este filtro utiliza dos tipos de materiales filtrantes: una espuma filtrante especial que garantiza una excelente filtración biomecánica, y carbón activo que mantiene el agua limpia y libre de malos olores.

Además, la función de oxigenación lo convierte en un producto especialmente eficaz. Para obtener los mejores resultados y garantizar su seguridad, lea atentamente este manual de instrucciones y consérvelo a mano para futuras consultas.

Características


- Cuerpo fabricado en ABS reforzado de alta calidad, resistente al deterioro.
- Resina de alta calidad para garantizar una perfecta estanqueidad del bobinado y evitar fugas de corriente eléctrica en el agua.
- Espuma de filtración biomecánica de alta calidad que permite alojar las bacterias nitrificantes.
- Compartimento para carbón activo especialmente diseñado para eliminar las impurezas del agua y los malos olores.

Lista de piezas




1. Motor - 2. Rotor - 3. Tapa de cierre - 4. Carbón activo - 5. Cartucho de carbón - 6. Cartucho para filtro - 7. Espuma filtrante - 8. Tapa del cartucho - 9 y 14. Codo - 13 y 20. Codo de salida de agua - 21. Venturi - 10 y 15. Rampa de salida de agua - 11 y 16. Tapón de la rampa - 12 y 17. Tubo - 18. Regulador de aire - 19. Tubo de aire

Montaje








**BT400
BT700**



MODO DE USO

1. Puede utilizar los BT200, BT400, BT700 en todas las situaciones descritas en los esquemas.
2. Coloque el filtro en el acuario y fíjelo al cristal mediante las ventosas.
3. Compruebe que el filtro esté correctamente sumergido (consulte los esquemas).
4. En caso de utilizar los filtros BT como se indica en la Fig. (2) o Fig. (4), coloque la barra de aspersión por encima de la superficie del agua en la dirección deseada.
5. En caso de utilizar los filtros BT como se indica en la Fig. (5), fije el tubo de aire con un clip, coloque el regulador de aire fuera del agua y ajuste el caudal de aire deseado.
- 6. Cambie los cartuchos cada 4 semanas.**





FILTRO INTERNO

Modelo **BT 200/400/700**

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Importante: desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente antes de sacar el filtro del agua o de realizar cualquier operación.

Espuma y carbón: la limpieza periódica y/o la sustitución de la espuma de filtración y del carbón activo es necesaria para garantizar la máxima eficacia del filtro. La espuma puede retirarse fácilmente abriendo la tapa inferior y el compartimento de carbón de plástico puede extraerse por el otro extremo del cartucho (consulte el esquema de la estructura). El carbón activo debe desecharse siempre, pero la espuma de filtración puede limpiarse y reutilizarse dos o tres veces antes de sustituirla. El filtro y la espuma deben enjuagarse únicamente con agua del acuario, no con agua del grifo, para proteger la fauna bacteriana. No sustituya el carbón y la espuma al mismo tiempo. Espere como mínimo una semana entre ambas acciones (protección de la fauna bacteriana).

Turbina: la turbina debe limpiarse al mismo tiempo que los materiales filtrantes. Es fácil extraer la turbina de su alojamiento. No utilice productos abrasivos ni agentes químicos para limpiar la turbina u otras piezas del filtro.

ADVERTENCIA

1. Compruebe siempre el voltaje y la frecuencia de la red eléctrica antes de conectar el aparato.
2. Es necesario realizar un mantenimiento periódico regular (tal como se describe en este documento). Desconecte siempre el filtro de la corriente eléctrica antes de cualquier intervención.
3. Asegúrese de que la toma de corriente no se haya mojado durante la limpieza; de lo contrario, séquela antes de volver a conectarla a la red eléctrica.
4. No desconecte el enchufe de la red eléctrica con las manos húmedas o mojadas.
5. El filtro está destinado únicamente para su uso en acuarios de interior.
6. No utilice el filtro si el cable eléctrico o el enchufe están dañados.
7. Asegúrese de que el filtro esté siempre correctamente colocado con respecto al nivel de agua del acuario; está totalmente desaconsejado hacerlo funcionar en seco.
8. Para evitar cualquier riesgo para usted y para el filtro, se desaconseja intentar repararlo usted mismo. Acuda a un técnico especializado.
9. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su distribuidor o con un servicio de atención al cliente cercano.



FILTRO INTERNO

Modelo **BT 200/400/700**

Características

Modelo	Tensión	Frecuencia	Vatios	Caudal	Altura	Para acuario	Dimensiones
BT200	110-220V/ 220-240V	60/50Hz	3	200L/H	0.5M	30-60L	33.5x42.5x135mm
BT400	110-220V/ 220-240V	60/50Hz	7	380L/H	0.9M	50-110L	43x 57x 186mm
BT700	110-220V/ 220-240V	60/50Hz	10	690L/H	1.25M	70-250L	74x 77x 212mm

GARANTÍA

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Este producto está garantizado por AQUAVIE contra defectos de fabricación, piezas y mano de obra durante un período de dos años a partir de la fecha de compra.
2. Si el producto ha sufrido daños durante un uso normal, será reparado o sustituido. La reparación en garantía se realizará previa presentación de una prueba de compra (factura o ticket de compra) en la que figure, entre otros datos, la fecha de adquisición.

Riesgos no cubiertos por la garantía:

1. La garantía no podrá aplicarse en caso de daños ocasionados por un uso inadecuado, negligencia del usuario, accidente, modificación o reparaciones realizadas por personas o empresas no autorizadas.
2. Si el aparato deja de funcionar debido a un mantenimiento incorrecto, la reparación correrá a cargo del usuario, incluso durante el período de garantía.
3. La garantía solo será válida mediante la presentación de una prueba de compra reglamentaria que indique la fecha y los datos del vendedor.