


Manuel / Instructions

Francais / English



LED

Model


RLP425



LUMIVIE[®] PRO LED

Eclairage LED pour aquarium

Aquarium LED Lighting



Guide de l'utilisateur Pour le Modèle: RLP425

Nous vous remercions d'avoir acheté l'éclairage à LED RLP425

Veuillez prendre le temps de lire attentivement ce mode d'emploi afin d'apprécier toutes ses possibilités.



Ce symbole «Attention» indique que le non-respect de ce point peut engendrer des blessures corporelles graves.

Ce symbole indique également, que le non-respect de ce point peut provoquer des blessures corporelles mineures à moyennement graves ou des dégâts matériels.

À PROPOS DE VOTRE APPAREIL

Directives d'utilisation sécurisée

. Afin d'assurer l'usage approprié de ce produit et votre propre sécurité, veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser ce produit.



Si votre mauvaise utilisation devait mettre en cause votre propre sécurité et causer des dommages à l'appareil, notre société ne pourra en être considérée responsable.

. Vérifiez que le cordon d'alimentation, la prise et la douille soient intacts.

. Avant le raccordement électrique, assurez-vous de la compatibilité de l'appareil aux caractéristiques électriques de votre secteur et utilisez un transformateur conforme.

. Faites appel à une personne qualifiée pour l'installation et le raccordement électrique.

. Fixez l'appareil de façon stable et fiable.

. Ne disposez aucun objet sur le produit.



Evitez d'introduire des objets à l'intérieur du produit, ou dans la fente et les ouvertures de ventilation, ces ouvertures ne devant pas être couvertes ou bloquées.



N'immergez pas le produit dans l'eau, ne l'éclaboussez pas non plus.

- Evitez de regarder la lumière directement lorsqu'elle est en fonctionnement.

- Si l'alimentation électrique devait être endommagée, nous vous remercions de la faire réparer ou remplacer par des professionnels qualifiés.

1. Réglages de l'horloge et minuteur

1.1 Etape 1 – Réglage de l'heure (Current time)

Pressez le bouton "Time", l'indicateur de l'affichage montrera les heures clignotantes, ceci signifiant qu'il est en mode de réglage de l'heure courante. Pressez "+" ou "-" afin de régler l'heure courante. Une fois terminé le réglage de l'heure, pressez le bouton "Time" à nouveau. L'affichage montrera les minutes clignotantes. Pressez "+" ou "-" afin de régler les minutes courantes. Une fois terminé le réglage des minutes, pressez le bouton "Time" une nouvelle fois afin de procéder au réglage du temps du matin (voir étape 2 – réglage du temps du matin) ou attendez 10 secondes pour que l'heure courante réapparaisse automatiquement sur l'affichage, ceci signifiant que le réglage de l'heure est achevé ou pressez le bouton "Menu" pour revenir directement à l'affichage de l'heure courante.

1.2 Etape 2 – Réglage du temps du matin (Morning time)

Le réglage du temps du matin devrait être réalisé entre 5h00 et 12h00. Une fois terminé le réglage de l'heure courante, l'indicateur de l'affichage montrera les heures clignotantes, ceci signifiant qu'il est en mode de réglage du temps du matin. Pressez "+" ou "-" afin de régler l'heure du temps du matin. Une fois terminé le réglage de l'heure du temps du matin, pressez le bouton "Time" à nouveau. L'affichage montrera les minutes du temps du matin clignotantes. Pressez "+" ou "-" afin de régler les minutes du temps du matin. Une fois terminé le réglage des minutes du temps du matin, pressez le bouton "Time" une nouvelle fois afin de procéder au réglage du temps de journée (voir étape 3 – réglage du temps de journée) ou attendez 10 secondes pour que l'heure courante réapparaisse automatiquement sur l'affichage, ceci signifiant que le réglage du temps du matin est achevé ou pressez le bouton "Menu" pour revenir directement à l'affichage de l'heure courante. Si vous souhaitez régler le temps du matin directement à partir du menu principal, pressez le bouton "Time" trois fois lorsque la lampe indique l'affichage de l'heure courante pour procéder au réglage du temps du matin.

1.3 Etape 3 – Réglage du temps de journée (Daytime)

Une fois terminé le réglage du temps du matin, l'indicateur de l'affichage montrera les heures clignotantes, ceci signifiant qu'il est en mode de réglage du temps de journée. Pressez "+" ou "-" afin de régler l'heure du temps de journée. Une fois terminé le réglage de l'heure du temps de journée, pressez le bouton "Time" à nouveau. L'affichage montrera les minutes du temps de journée clignotantes. Pressez "+" ou "-" afin de régler les minutes du temps de journée. Une fois terminé le réglage des minutes du temps de journée, pressez le bouton "Time" une nouvelle fois afin de procéder au réglage du temps de nuit (voir étape 4 – réglage du temps de nuit) ou attendez 10 secondes pour que l'heure courante réapparaisse automatiquement sur l'affichage, ceci signifiant que le réglage du temps de journée est achevé ou pressez le bouton "Menu" pour revenir directement à l'affichage de l'heure courante. Si vous souhaitez régler le temps de journée directement à partir du menu principal, pressez le bouton "Time" cinq fois lorsque la lampe indique l'affichage de l'heure courante pour procéder au réglage du temps de journée.

1. Réglages de l'horloge et minuteur (suite)

1.4 Etape 4 – Réglage du temps de nuit (Nighttime)

Une fois terminé le réglage du temps de journée, l'indicateur de l'affichage montrera les heures clignotantes, ceci signifiant qu'il est en mode de réglage du temps de nuit. Pressez " + " ou " - " afin de régler l'heure du temps de nuit. Une fois terminé le réglage de l'heure du temps de nuit, pressez le bouton "Time" à nouveau. L'affichage montrera les minutes du temps de nuit clignotantes. Pressez " + " ou " - " afin de régler les minutes du temps de nuit. Une fois terminé le réglage des minutes du temps de nuit, pressez le bouton "Time" une nouvelle fois afin de procéder au réglage de l'heure d'extinction (voir étape 5 – réglage de l'heure d'extinction) ou attendez 10 secondes pour que l'heure courante réapparaisse automatiquement sur l'affichage, ceci signifiant que le réglage du temps de nuit est achevé ou pressez le bouton "Menu" pour revenir directement à l'affichage de l'heure courante. Si vous souhaitez régler le temps de nuit directement à partir du menu principal, pressez le bouton "Time" sept fois lorsque la lampe indique l'affichage de l'heure courante pour procéder au réglage du temps de nuit.

1.5 Etape 5 – Réglage de l'heure d'extinction (Light off time)

Une fois terminé le réglage du temps de nuit, l'indicateur de l'affichage montrera les heures clignotantes, ceci signifiant qu'il est en mode de réglage de l'heure d'extinction. Pressez " + " ou " - " afin de régler l'heure d'extinction. Une fois terminé le réglage de l'heure d'extinction, pressez le bouton "Time" à nouveau. L'affichage montrera les minutes de l'heure d'extinction clignotantes. Pressez " + " ou " - " afin de régler les minutes de l'heure d'extinction. Une fois terminé le réglage des minutes de l'heure d'extinction, attendez 10 secondes pour que l'heure courante réapparaisse automatiquement sur l'affichage, ceci signifiant que le réglage de l'heure d'extinction est achevé ou pressez le bouton "Menu" pour revenir directement à l'affichage de l'heure courante. Si vous souhaitez régler l'heure d'extinction directement à partir du menu principal, pressez le bouton "Time" neuf fois lorsque la lampe indique l'affichage de l'heure courante pour procéder au réglage de l'heure d'extinction.

2. Réglages du mode d'éclairage

2.1 Réglage du Mode Lumière du Jour (Daylight)

A digital display showing the text "Sun 1 Sun 6" in a red, segmented font, likely representing a light mode setting.

Les effets de la lumière du jour peuvent être ajustés par modification de la luminosité et des proportions d'intensité de lumière bleue et de lumière blanche. Pressez "Menu" deux fois pour le réglage de lumière du jour (En mode de lecture de temps anglo saxon, 1.00 AM par exemple, pressez le bouton MENU trois fois). L'indicateur de l'affichage montrera "sun*" (* signifiant de 1 à 9) lors du réglage initial ou montrera votre dernier réglage de lumière du jour. Pressez alors " + " ou " - " afin de sélectionner l'un des neuf effets de lumière du jour suivant votre préférence. Une fois terminé le réglage de la lumière du jour, pressez "Menu" deux fois pour retourner au menu principal. Si vous n'appuyez sur aucun autre bouton, la lumière restera en mode de réglage. Pressez "Time" pour revenir directement à l'heure courante.

2. Réglages du mode d'éclairage (suite)

2.2 Réglage du Mode Lune (Moonlight)



Les effets de la lumière du matin et de la nuit peuvent être ajustés par modification de la luminosité et des proportions d'intensité de lumière bleue. Pressez "Menu" trois fois pour le réglage de la lune (En mode de lecture de temps anglo saxon, 1.00 AM par exemple, pressez le bouton MENU quatre fois). L'indicateur de l'affichage montrera "oon*" (* signifiant de 1 à 9) lors du réglage initial ou montrera votre dernier réglage de lune. Pressez alors " + " ou " - " afin de sélectionner l'un des neuf effets de lumière du matin et de la nuit suivant votre préférence. Une fois terminé le réglage de la lune, si vous n'appuyez sur aucun bouton, la lumière restera en mode de réglage. Pressez "Time" pour revenir directement à l'heure courante. Pressez "Menu" une fois afin de revenir au menu principal.

3. Affichage du statut

3.1 Affichage de l'heure courante

Par défaut l'affichage montre l'heure courante, la lumière fonctionnant telle que sur le réglage de l'heure.

3.2 Affichage de la température

Pressez "Menu" une fois afin d'afficher la température courante du corps de lumière. Nous évoquerons plus clairement le statut de dissipation de chaleur (En mode de lecture de temps anglo saxon, 1.00 AM par exemple, pressez le bouton MENU deux fois, il affiche la température courant en degrés Fahrenheit).

3.3 Ventilateur intuitif

- Le ventilateur se mettra en route lorsque la température dépassera les 38°C (100°F) et s'arrêtera lorsque la température descendra en dessous de 35°C (95°F).
- Le réglage de Protection Automatique mettra hors tension l'appareil et affichera "Err" lorsque le ventilateur ne fonctionnera pas alors que la température excèderait les 60°C (140°F). La lumière s'allumera à nouveau lorsque la température sera redescendue sous 45°C (113°F).

3.4 Réglage du RESET – Retour aux paramètres par défaut

Pressez "MENU" pour afficher la température, pressez en maintenant les boutons " + " et " - " appuyez ensemble en même temps pendant plus d'une seconde. Le retour au réglage d'usine par défaut sera réalisé. L'heure courante ne sera pas modifiée par un retour aux paramètres par défaut.

4. Questions

4.1 Réglage du temps qui ne fonctionne pas

- Veillez vérifier si l'heure courante est équivalente ou non à l'heure locale. Si ce n'est pas le cas, faites une remise à zéro.
- Vérifier l'étape de réglage, référez vous à "1. Réglage de l'horloge et du minuteur" "5. Etape de réglage et fonctionnement de l'éclairage". Tous les réglages de temps peuvent dépasser une période de 24 heures.

4.2 Pas de courant

- Si l'affichage n'indique rien, vérifiez si l'appareil est relié au courant ou non.
- Vérifiez si l'heure courante est en mode 'extinction' (light off time) ou non.
- Le réglage de protection automatique mettra le courant hors tension si la température de l'appareil excède 60°C (140°F) ou si la température n'atteint pas à nouveau une température inférieure à 45°C (113°F).

4.3 Pas d'extinction

- Rappelez-vous que le réglage de l'heure d'extinction s'opère après les réglages des temps de journée et de nuit. Il ne devrait pas y avoir d'autre réglage entre l'extinction et le réglage du temps du matin.
- Vérifiez de ne pas avoir actionné de bouton pour sélectionner le fonctionnement en éclairage traditionnel.


5. Etape de réglage et fonctionnement de l'éclairage

Le réglage de temps peut dépasser une période de 24 heures. Le temps du matin doit être compris entre 5h00 et 12h00. Procéder à une remise à zéro pour revenir aux paramètres d'usine par défaut si le réglage est confus (référez vous au paragraphe 3.4).

5.1 Réglage des paramètres d'usine par défaut

(Répétition quotidienne)

- Temps du matin 6h00
- Temps de journée 8h00
- Temps de nuit 19h00
- Heure d'Extinction 22h00



5.2 Autre réglage suivant les besoins

5.3 Besoin d'éclairage simple pour une journée entière


Actionnez le bouton afin de sélectionner le mode d'éclairage désiré directement. Référez vous à "Instruction du bouton" et aux paragraphes 2.1 et 2.2.

6. Fonction additionnelle d'Opération / Réseau

6.1 Signal d'entrée (INPUT)

Pressez MENU quatre fois ((En mode de lecture de temps anglo saxon, 1.00 AM par exemple, il indiquera alors " IN ", l'éclairage sera contrôlé par l'appareil principal (master). S'il n'y a pas de signal d'entrée, l'éclairage sera en mode éteint "off". Tous les appareils conserveront votre réglage une fois terminé le réglage du signal d'entrée y compris si les câbles du réseau sont déconnectés. Si les affichages des lampes n'indiquent pas l'état " IN ", ils ne peuvent recevoir aucun signal de l'appareil principal.


Prendre SUN3 comme exemple



6.2 Fonctionnement en réseau


a. Si la lampe "a" est l'appareil principal, les autres en état " IN " seront contrôlées par la lampe principale "a".

Prendre SUN3 comme exemple



b. Si la lampe "c" est aussi une principale, elle contrôlera la lampe "d" et les suivantes. Mais elle ne pourra contrôler les lampes "a" et "b". De la même façon, la lampe "a" ne contrôlera pas la "c" et les suivantes. La lampe "a" pourra contrôler uniquement la lampe "b".

Prendre SUN3 comme exemple



6.3 Réseaux connectés

Le port de signal de sortie RJ45 et les câbles de raccordement réseau sont uniquement indiqués pour l'utilisation de nos lampes. Ils ne peuvent pas être utilisés avec un ordinateur ou internet.

6.4 Pas de courant ?

Vérifiez si les lampes sont en état " IN " et reçoivent bien le signal de la principale ou non.

6.5 Comment éteindre la lumière sans couper le courant.

Pressez MENU jusque l'état " IN ", les lampes s'éteindront sans recevoir de signal d'entrée.

7. Instructions sur les boutons

7.1 Instructions sur les boutons sans réseau

Systèmes / 12 heures

TIME 1, 2
 TIME 3, 4
 TIME 5, 6
 TIME 7, 8
 TIME 9, 10
 MENU 1
 MENU 2
 MENU 3
 MENU 4
 +
 -
 MENU1,
 "+" & "-"
 sun
 oon

Systèmes / 24 heures

TIME 1, 2 Réglage de l'horloge et minuteur
 TIME 3, 4 Réglage du temps du matin
 TIME 5, 6 Réglage du temps de journée
 TIME 7, 8 Réglage du temps de nuit
 TIME 9, 10 Réglage de l'heure d'extinction
 MENU 1, 2 Affichage de la température
 MENU 3 Sélection du mode lumière du jour
 MENU 4 Sélection du mode lune
 MENU 5 Affichage de l'heure courante
 + Augmentation du paramètre sélectionné
 - Diminution du paramètre sélectionné
 MENU1, Réglage de la remise à zéro
 "+" & "-"
 sun Lumière du jour
 oon Lune

7.2 Instructions sur les boutons en mode réseau

Systèmes / 12 heures


TIME 1, 2
 TIME 3, 4
 TIME 5, 6
 TIME 7, 8
 TIME 9, 10
 MENU 1
 MENU 2
 MENU 3
 MENU 4
 MENU 5
 +
 -
 MENU1,
 "+" & "-"
 sun
 oon


Systèmes / 24 heures

TIME 1, 2 Réglage de l'horloge et minuteur
 TIME 3, 4 Réglage du temps du matin
 TIME 5, 6 Réglage du temps de journée
 TIME 7, 8 Réglage du temps de nuit
 TIME 9, 10 Réglage de l'heure d'extinction
 MENU 1, 2 Affichage de la température
 MENU 3 Sélection du mode lumière du jour
 MENU 4 Sélection du mode lune
 MENU 5 Affichage de l'heure courante
 MENU 6 IN
 + Augmentation paramètre sélectionné
 - Diminution paramètre sélectionné
 MENU1, Réglage de la remise à zéro
 "+" & "-"
 sun Lumière du jour
 oon Lune


SPECIFICATION

MODEL	RLP425
Voltage	100V-240V
Puissance / Power (MAXI)	142 W
Température Couleur Color Temperature	12000K
Longueur d' onde (bleu) Wavelength (blue)	450-465NM
Lumens	5000LM





Raccordement des lampes avec les câbles réseau



The use of safety guidelines:

- * In order to ensure your personal safety, proper use of this product, please read the product manual carefully before using this product.
- * If your wrong operation caused personal safety and equipment damage, our company will be no responsible for it.
- * Check the power cord, plug and socket is intact.
- * Before your wiring, check the state and local laws and regulations, make sure to use a compliant power adapter.
- * To commission a qualified person for the wiring installation.
- * Fixed reliably, stably.
- * Do not place anything on the product.
- * Avoid objects into the product, the slot and the role of ventilation openings, these openings can not be blocked or covered.
- * Please do not splash water on it, do not put it into water.
- * To avoid watching the product directly while it is ON.
- * If the power supply is damaged, please repair or replace it by professionals.

1. Timer setting

1.1 Step1- Current time setting

Press "Time", the indicator on the display will show hours are flashing that means now in the current time setting mode. Press "+" or "-" to select the current hour. After the hour setting is finished, press "Time" again. The display will show minutes are flashing. Press "+" or "-" to select current minutes. After the minute setting is finished, press "time" again for morning time setting (refer to step2-morning time setting) or wait for 10 seconds to automatically return to the current time on the display that means the current time setting is done. Or press "Menu", directly return to current time.

1.2 Step2- Morning time setting

morning time setting should be between 5:00-12:00(5:00AM-12:00AM) After the current time setting is finished, the indicator on the display will show hours are flashing that means now in the morning time setting mode. Press "+" or "-" to select morningtime hours. After the morning time hour setting is finished, press "Time" again. The display will show morning time minutes are flashing. Press "+" or "-" to select morning time minutes. After the morning time minute setting is finished, press "time" again for daytime setting (refer to step3-daytime setting) or wait for 10 seconds to automatically return to the current time on the display that means the daytime setting is done. Or press "Menu", directly return to current time. If you want to set the morning time directly on the top menu, when the lamp is on current time display, press "Time" 3 times for the morning time setting.

1.3 Step3- Daytime setting

After the morning time setting is finished, the indicator on the display will show hours are flashing that means now in the daytime setting mode. Press "+" or "-" to select daytime hours. After the daytime hour setting is finished, press "Time" again. The display will show daytime minutes are flashing. Press "+" or "-" to select daytime minutes. After the daytime minute setting is finished, press "time" again for nighttime setting (refer to step4-nighttime setting) or wait for 10 seconds to automatically return to the current time on the display that means the daytime setting is done. Or press "Menu", directly return to current time. If you want to set the daytime directly on the top menu, when the lamp is on current time display, press "Time" 5 times for the daytime setting.

1.4 Step4- Nighttime setting

After the daytime setting is finished, the indicator on the display will show hours are flashing that means now in the nighttime setting mode. Press "+" or "-" to select nighttime hours. After the nighttime hour setting is finished, press "Time" again. The display will show nighttime minutes are flashing. Press "+" or "-" to select nighttime minutes. After the nighttime minute setting is finished, press "time" again for light off time setting (refer to step5-light off setting) or wait for 10 seconds to automatically return to the current time on the display that means the nighttime setting is done. Or press "Menu", directly return to current time. If you want to set the nighttime directly on the top menu, when the lamp is on current time display, press "Time" 7 times for the nighttime setting.

1.5 Step5- Light off time setting

After the nighttime setting is finished, the indicator on the display will show hours are flashing that means now in the light off setting mode. Press "+" or "-" to select light off hours. After the light off hour setting is finished, press "Time" again. The display will show light off minutes are flashing. Press "+" or "-" to select light off minutes. After the light off minute setting is finished, wait for 10 seconds to automatically return the current time on the display that means the light off time setting is done. Or press "Menu" directly return to current time. If you want to set the light off time directly on the top menu, when the lamp is on current time display, press "Time" 9 times for the light off time setting.

2. Light mode setting

2.1 Daylight setting



Daytime effects can be adjusted by the brightness and the proportion of white light and blue light. Press "Menu" twice for the daylight setting (In the state of 12-hour, press the MENU button three times). The indicator on the display will show "sun*" (*mean 1-9) at the first time or show your last daylight setting. Then, press "+" or "-" to select one of 9 daytime effects based on your favor. After the daylight setting is finished, press "Menu" twice to return to the top menu. If you don't press any others button, the light will keep as setting. Press "Time", directly return to current time.

2.2 Moonlight setting

Morning/night time effects can be adjusted by the brightness of blue light. Press "Menu" three times for the moonlight setting (In the state of 12-hour, press the MENU button four times). The indicator on the display will show "oon*" at the first time or show your last moonlight setting. Then, press "+" or "-" to select one of 9 morning/night time effects based on your favor. After the moonlight setting is finished, If you don't press any others button, the light will keep as setting. Press "Time", directly return to current time. press "Menu" once to return to the top menu.

3. Status display



3.1 Current time display

It is current time display in default status, the light will work as the time setting.

3.2 Temperature display



Press "Menu" once to display the current temperature of the light body and let us know more clearly about the heat dissipation status. (In the state of 12-hour, press the MENU button twice, it displays the current temperature in Fahrenheit.)

3.3 Smart fan

- a. The fan will work when the temperature is over 38°C(100°F), will stop when it is below 35°C(95°F).
- b. Automatic Protection setting will cut off the power and show "Err" when the fan doesn't work and the temperature is over 60°C(140°F). The light will be on when the temperature come down below 45°C(113°F).

3.4 Reset setting

Press "MENU" to temperature display, press and hold "+" & "-" together at the same time for 1 second. Factory default

setting will be completed. Current time will not be changed by reset setting.

4. Questions

4. 1 Not work as the time setting

- Please check if the current time is the same as the local time or not. If not, reset it.
- Check the setting step, refer to "1.Timer setting""5. setting step and light work".All the time setting can be over 24 hours.

4. 2 No power

- If there is no display on the display screen, please check if the power is connected or not.
- Check if the current time is on the light off time mode or not.
- Automatic protection setting will cut off the power when the temperature is over 60°C(140°F) or the temperature still not come down below 45°C(113°F)

4. 3 No light off

- Be sure light off time should be after daytime and nighttime setting. There should be no other setting between light off time and morning time.
- Be sure no operate on button to select one single light on.

5. Setting step and light work

Setting time can be over 24 hours. Morning time must be between 5:00-12:00(5:00AM-12:00AM). Reset setting to Factory default setting when the setting is in disorder. (refer to 3.4)

5. 1 Factory default setting (every day repeatedly)

- Morning time 6:00(6:00AM)
- Daytime: 8:00(8:00AM)
- Nighttime: 19:00(7:00PM)
- Light off time: 22:00(10:00PM)



5. 2 Other setting and resolut work. Can be set as your need.

5. 3 Need single light style for all day


Operate on button to select the light mode you want directly. Please refer to "button instruction" and 2.1 and 2.2

*6. Additional function of Network/Operation

6. 1 Signal INPUT

Press MENU 4 times(In the state of 12-hour, press the MENU button five times)when lamp is on current time showing, it will show "IN". The lamp will be controlled by the master. If there is no signal input, the light will be on "off" mode. All lamps will keep with your setting after signal input setting is finished and network cables are took out. If the lights are not on "IN" state, it can not receive any signal sent from the master.


take SUN3 as example



6. 2 Network work.

a. If "a" lamp is as the master, others set "IN" state, they will be controlled by the master "a" lamp

take SUN3 as example



b. If "c" lamp is as the master as well. It will control "d" lamp and after it. But it cannot control "a" and "b" lamp. Also "a" lamp cannot control "c" lamp and after it. "a" lamp just can control "b" lamp

take SUN3 as example



6. 3 Network connected.

RJ45 signal output port and network cables are just for the local network of our lamps. They can not connect to computer or other internet.

6. 4 No Power?

Check if lamps are in "IN" state and receive input signal or not.

6. 5 How to turn off light without cut off power.

Press MENU to "IN" state, lights will be off without receiving input signal.

7. Button instruction


7. 1 No Network Button Instruction

12 hours systems	24 hours systems	
TIME 1, 2	TIME 1, 2	Timer setting
TIME 3, 4	TIME 3, 4	Morning time setting
TIME 5, 6	TIME 5, 6	Set daytime
TIME 7, 8	TIME 7, 8	Set nighttime
TIME 9, 10	TIME 9, 10	Light off time setting
MENU 1	MENU 1,2	Temperature display
MENU 2	MENU 3	Daylight mode select
MENU 3	MENU 4	Moonlight mode select
MENU 4	MENU 5	Current time display
+	+	Increase selection
-	-	Decrease selection
MENU1, "+"&"-"	MENU1, "+"&"-"	Reset setting
sun	sun	Daylight
oon	oon	Moonlight


*7. 2 Network Button Instruction

12 hours systems	24 hours systems	
TIME 1, 2	TIME 1, 2	Timer setting
TIME 3, 4	TIME 3, 4	Morning time setting
TIME 5, 6	TIME 5, 6	Set daytime
TIME 7, 8	TIME 7, 8	Set nighttime
TIME 9, 10	TIME 9, 10	Light off time setting
MENU 1	MENU 1,2	Temperature display
MENU 2	MENU 3	Daylight mode select
MENU 3	MENU 4	Moonlight mode select
MENU 4	MENU 5	Current time display
MENU 5	MENU 6	IN
+	+	Increase selection
-	-	Decrease selection
MENU1, "+"&"-"	MENU1, "+"&"-"	Reset setting
sun	sun	Daylight
oon	oon	Moonlight

Fix lamp with holder or wire



Fix Lamp with network cables





LUMIVIE[®] PRO LED

www.aquavie.fr



web

